

Souris filaire étanche et lavable en silicone avec protection anti-microbienne - Robemed

Lavable et étanche avec un revêtement ralentissant la croissance microbienne. Niveau de protection IP68

Dotée d'une protection antimicrobienne, cette souris étanche et lavable a un **niveau de protection IP68** : 6 correspond au niveau de l'intrusion de poussière. 8 correspond à la protection contre l'immersion prolongée.

Elle réduit les risques de prolifération des microbes, en particulier dans les environnements aux normes d'hygiène très strictes, tels que les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les laboratoires.

- Conforme à la directive 2014/53/UE sur les équipements radio

- Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
- Munie d'un revêtement antibactérien
- Sans interstices, étanche et lavable
- Souris avec molette de défilement mécanique
- 5 boutons (1 pour aller à gauche, 1 pour aller à droite, le premier vertical pour monter, le deuxième vertical pour coulisser et le troisième vertical pour descendre)

Caractéristiques techniques :

- Taille : 115 x 68 x 42 mm
- Poids net : 155 g
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA non rechargeables (non incluses)
- Capteur laser : 1000 dpi avec fréquence de numérisation de 3000 images par secondes
- Interface : USB
- Niveau de protection : Ip68
- Température de fonctionnement : -20° à +55°C
- Température de stockage : -20°C à +60°C
- Technologie radiofréquence numérique : 2.4 GHz
- Compatibilité : Microsoft, Windows 10, 8, 7, Vista et XP

Conseils de nettoyage :

- D'abord, débrancher le câble USB de la souris avant tout nettoyage
- Il est possible de nettoyer la surface avec un chiffon imprégné de produit de nettoyage (liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, désinfectant, eau savonneuse, ou alcool) puis laisser sécher à l'air libre
- Il est également possible de laisser tremper la souris dans une eau inférieure à 50 °C
- Sécher la souris avec une serviette propre, puis la reconnecter

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage de la souris
- Toujours débrancher le câble USB avant le nettoyage
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux à air chaud pour sécher l'appareil

