

FICHE TECHNIQUE

Stérilisateur à vapeur pour biberons, tétines et accessoires bébé - Vapomax - REER

Pour la stérilisation des biberons, accessoires d'alimentation et accessoires d'allaitement. Contient jusqu'à 6 biberons.

Le stérilisateur Vapomax est indispensable pour assurer une hygiène optimale des biberons, des tétines, des anneaux de dentition et des accessoires d'alimentation ou d'allaitement. À l'aide de vapeur d'eau, sans ajout de produits chimiques, il permet la désinfection et la stérilisation en 10 minutes environ.

L'appareil est équipé d'un panier à fixation, pouvant contenir jusqu'à 6 biberons, ainsi que d'un panier pour la désinfection des petites pièces.

Tous les types de biberons peuvent être désinfectés dans le stérilisateur vapeur, y compris ceux à poignée ou à col large, et les bouteilles en verre.

- Utilisation simple
- Pour un usage quotidien
- Germes et bactéries éliminés en un cycle de stérilisation de 10 minutes environ
- Sortie de vapeur sur le couvercle avec fonction HeatCloud qui devient rouge vif pour indiquer quand c'est chaud
- Avec le couvercle fermé, les objets restent stériles environ 3 heures
- Écologique, avec économie d'énergie

Caractéristiques techniques :

- Tension de service : 220-240 V - 50/60 Hz
- Puissance : 500 W
- Durée du processus de désinfection : 10 min. environ
- Dimensions : diamètre 23,5 cm x H 33,0 cm
- Peut contenir jusqu'à 6 biberons
- Matériau : polypropylène

Coloris : Blanc anthracite

Contenu :

- Un couvercle avec sortie de vapeur
- Un réservoir de vapeur avec plaque chauffante en acier inoxydable
- Un porte-bouteilles (6 biberons)
- Un panier pour petites pièces
- Une pince de préhension
- Une tige
- Une fixation pour biberons

Conseils d'utilisation :

- Avant utilisation, laver tous les objets avec du liquide vaisselle
- Verser 75 ml d'eau dans le réservoir
- Fermer le couvercle après avoir installé les biberons et les accessoires dans leur panier
- Le cycle de stérilisation dure environ 10 minutes. Un compte à rebours s'affiche sur l'affichage digital.
- Attendre 3 minutes avant de retirer le couvercle

Précautions d'emploi :



- Ne pas retirer le couvercle pendant le processus de désinfection pour éviter de s'ébouillanter
- Après la désinfection, les biberons et les accessoires sont très chauds et doivent être saisis uniquement avec les pinces pour biberons fournies
- À la fin du cycle, vider l'eau et sécher toutes les parties de l'appareil
- Un détartrage régulier de l'appareil est requis au moins toutes les 4 semaines

-Conforme aux normes : AfPS GS 2019:01 PAK, EN
55014-2:2015, A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019/A15:2021 EN
60335-2-15:2016/A11:2018, EN
60335-1:2012/AC:2014/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019/A15:2021