



Purificateur d'air PA500 - Emed - Fabrication européenne

Équipé de filtres HEPA1 capables de capturer 99,97 % des particules en suspension dans l'air.

Le purificateur d'air PA500 d'Emed est un dispositif de purification d'air compact et performant.

Équipé de filtres HEPA1 et d'un pré-filtre à charbon actif, il est capable de capturer les particules en suspension dans l'air, dont les allergènes, les bactéries ou les virus.

Ce purificateur est efficace pour améliorer la qualité de l'air intérieur de la maison, y compris les chambres d'enfants. Il peut également être utilisé dans un environnement professionnel, comme un open-space ou dans un cabinet médical.

- Véritable allié de la qualité de l'air
- Purifie l'air des plus petites particules : virus, acariens, bactéries, pollen, spores, poussière, poils, cheveux...
- Élimine les odeurs et la fumée de cigarette
- Capacité de filtration et de purification de 99,97 %
- Purifie 50 m³ / heure
- Au bout de 90 min, 98 % de l'air est propre
- Convient aux chambres d'enfants
- Purification naturelle de l'air grâce aux ions négatifs libérés par l'ioniseur d'air
- Appareil basse consommation
- Design compact, épuré et gracieux

Comment il fonctionne :

1- Le filtre à charbon actif piège la poussière, les poils et les particules odorantes.

2- L'ioniseur produit des ions négatifs qui chargent électrostatiquement les particules présentes dans l'air (fumée, poussière, bactéries) qui tombent.

3- Filtre HEPA à particules à haute efficacité. Combiné avec un filtre à charbon actif, il devient « Hepa1 » pour un produit plus performant.

Caractéristiques de l'appareil :

Fabrication européenne
Dimensions : 330 x 250 x 130 mm
Poids : 1.5 kg
Puissance : 25 W
Débit d'air maximal : 42 m³/h
Alimentation électrique : 220-240 V - 50 HZ
Filtre à vie : 2000 heures

Le + :

Un filtre inclus dans la boîte.

Précautions d'emploi :

- Éteignez et débranchez le purificateur d'air.

manuel d'utilisation pour des instructions spécifiques.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'intérieur de l'appareil, toutes les surfaces accessibles, ainsi que les filtres.
- Si nécessaire, utilisez un aspirateur avec une brosse douce pour enlever la poussière accumulée à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez les entrées et sorties d'air à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les particules de poussière et les obstructions.
- Une fois toutes les surfaces nettoyées et les filtres remis en place, rebranchez et rallumez le purificateur d'air.

Garantie : 2 ans.